


SAMSUNG

KUCHENKA MIKROFALOWA

Instrukcja obsługi i książka kucharska


CE292DN / CE292DNT




Skrócona instrukcja obsługi.....	2
Kuchenka	2
Panel sterowania	3
Akcesoria	4
Używanie instrukcji obsługi	4
Warunki bezpiecznej eksploatacji	5
Instalacja kuchenki mikrofalowej	6
Ustawianie czasu	7
Zasady działania kuchenki mikrofalowej	7
Sprawdzenie prawidłowości pracy kuchni.....	8
Postępowanie w razie pojawienia się wątpliwości lub problemów	8
Gotowanie/odgrzewanie	9
Poziomy mocy	9
Zatrzymanie gotowania	9
Zmiana czasu gotowania.....	10
Manualne rozmrażanie żywności.....	10
Używanie funkcji automatycznego rozmrażania	10
Ustawienia funkcji automatycznego rozmrażania	10
Używanie talerza Crusty (CE292DNT).....	11
Ustawienia talerza Crusty (CE292DNT)	12
Wybór pozycji grzałki grilla	13
Wybór akcesoriów.....	13
Zatrzymanie talerza obrotowego	13
Grillowanie	14
Kombinacja Mikrofal i Grilla	14
Naczynia, które mogą być stosowane w kuchenke mikrofalowej	15
Książka kucharska	16
Czyszczenie kuchenki	23
Konserwacja i naprawa kuchenki mikrofalowej.....	24
Dane techniczne	24

Skrócona instrukcja obsługi

Chcesz coś ugotować




1. Umieść żywność w kuchenie. Wybierz poziom mocy obracając **POKRĘTŁO KONTROLI MOCY**.




2. Wybierz czas gotowania obracając **POKRĘTŁO CZAS/ WAGA** (🕒/g (##)) według potrzeby.

Rezultat: Gotowanie rozpocznie się po około 2 sekundach.

Chcesz coś rozmrozić w trybie Auto Defrost




1. Umieść żywność w kuchenie. Wybierz rodzaj żywności, którą chcesz rozmrozić ustawiając **POKRĘTŁO KONTROLI MOCY** w pozycji **Automatycznego rozmrażania** (🍖(g)).



2. Wybierz wagę żywności obracając według potrzeby **POKRĘTŁO CZAS / WAGA** (🕒/g (##)).

Rezultat: Rozmrażanie rozpocznie się po około 2 sekundach.

Chcesz zmienić czas gotowania




Zostaw żywność w kuchenie.


Obróć **POKRĘTŁO CZAS/WAGA** (🕒/g (##)) na żądany czas.

Rezultat: Gotowanie rozpocznie się po około dwóch sekundach.

Chcesz coś upiec na grillu




1. Ustaw **POKRĘTŁO KONTROLI MOCY** w pozycji **Grill** (🔥).



2. Wybierz czas gotowania obracając **POKRĘTŁO CZAS/ WAGA** (🕒/g (##)).


Rezultat: Grillowanie rozpocznie się po około 2 sekundach.

Kuchenka




Panel sterowania

Model :CE292DN



- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. WYŚWIETLACZ | 6. PRZycISK USTAWIANIA ZEGARA |
| 2. POKRĘTŁO USTAWIANIA CZASU / WAGI | 7. AUTOMATYCZNE ROZMRAŻANIE |
| 3. SYMBOL MANUALNEGO ROZMRAŻANIA | 8. GRILL |
| 4. POKRĘTŁO KONTROLI MOCY | 9. WŁĄCZANIE / WYŁĄCZANIE OBRACANIA TALERZA |
| 5. COMBI (Mikrofałe + Grill) | |


Model : CE292DNT




- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. WYŚWIETLACZ | 6. PRZycISK USTAWIANIA ZEGARA |
| 2. POKRĘTŁO USTAWIANIA CZASU / WAGI | 7. AUTOMATYCZNE ROZMRAŻANIE |
| 3. SYMBOL MANUALNEGO ROZMRAŻANIA | 8. GRILL |
| 4. POKRĘTŁO KONTROLI MOCY | 9. WŁĄCZANIE / WYŁĄCZANIE OBRACANIA TALERZA |
| 5. COMBI (Mikrofałe + Grill) | |

Akcesoria


W zależności od wybranego modelu kuchenka została wyposażona w kilka akcesoriów, które można używać na różne sposoby.




1. **Łącznik**, umieszczony na osi silnika znajdującego się w podstawie kuchenki.
Przeznaczenie: Łącznik obraca talerz szklany.




2. **Pierścień obrotowy**, umieszczany w centralnej części podstawy kuchni.
Przeznaczenie: Pierścień obrotowy podtrzymuje talerz szklany.



3. **Talerz szklany**, umieszczany na pierścieniu obrotowym, w środkowej części, pasujący do łącznika.
Przeznaczenie: Talerz szklany służy jako główna powierzchnia do umieszczania artykułów żywnościowych. Może być łatwo wyjęty do oczyszczenia.



4. **Podstawka metalowa**, do umieszczania na talerzu obrotowym.
Przeznaczenie: Do użycia przy grillowaniu i gotowaniu kombinowanym.



5. **Talerz Crusty (tylko CE292DNT)**, zobacz na stronie 11.
Przeznaczenie: Do lepszego pieczenia mikrofalowego i kombinowanego z grillem. Pomaga uzyskać chrupiące ciasto pizzy, zapiekanki czy chrupiące frytki.



NIE WŁĄCZAJ kuchenki mikrofalowej bez pierścienia obrotowego i talerza szklanego.

Używanie instrukcji obsługi

Właśnie zakupiliście Państwo kuchenkę mikrofalową marki SAMSUNG. Ta instrukcja obsługi zawiera wiele cennych informacji na temat użytkowania Waszej kuchenki, a w szczególności:

- **Zasady bezpiecznej eksploatacji**
- **Odpowiednie akcesoria i naczynia**
- **Pożyteczne rady na temat gotowania**

Na wewnętrznej stronie okładki znajdziesz krótki opis czterech podstawowych trybów pracy kuchenki:

- **Gotowania**
- **Rozmrażania żywności**
- **Grillowania**
- **Przedłużania gotowania**

Na pierwszych stronach instrukcji opisane są: wygląd kuchenki oraz panel sterowania odpowiadający Twojej kuchence. Dzięki temu łatwiej Ci będzie odnaleźć odpowiednie przyciski.

Opisując krok po kroku procedury postępowania wykorzystano następujące symbole:



Ważne



Uwaga



Ostrzeżenie



Obróć

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI POZWALAJĄCE UNIKAĆ NARAŻENIA NA NADMIERNE DZIAŁANIE ENERGII MIKROFALOWEJ

Nie przestrzeganie poniższych środków ostrożności może doprowadzić do szkodliwego dla zdrowia narażenia się na nadmierne działanie energii mikrofalowej:

- Bez względu na okoliczności nie próbuj włączać kuchni z otwartymi drzwiczkami, nie manipuluj przy zatraskach drzwiczek i nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów zatrasków drzwiczkowych.
- Nie wkładaj żadnych przedmiotów pomiędzy drzwi kuchni a ścianę przednią, nie dopuszczaj do gromadzenia się resztek żywności na powierzchniach uszczelniających. Aby zapewnić utrzymanie czystości drzwiczek i powierzchni uszczelniających wycieraj je po użyciu kuchenki najpierw wilgotną, a następnie suchą miękką szmatką.
- Nie włączaj kuchni gdy jest uszkodzona do czasu aż zostanie naprawiona przez wykwalifikowanego specjalistę posiadającego autoryzację producenta kuchni mikrofalowych.
Szczególnie ważne jest by drzwiczki kuchni zamykały się prawidłowo i aby nie były uszkodzone:
 - (1) drzwiczki, uszczelki drzwiczek i powierzchnie uszczelniające
 - (2) zawiasy drzwiowe (wygięte lub złamane)
 - (3) przewód zasilający
- Kuchnia mikrofalowa może być regulowana lub naprawiana wyłącznie przez odpowiednio wykwalifikowanego specjalistę posiadającego autoryzację producenta kuchni mikrofalowych.

Warunki bezpiecznej eksploatacji

Ważne instrukcje bezpieczeństwa. Przeczytaj uważnie i zachowaj do wglądu w przyszłości.

Przed rozpoczęciem przygotowywania żywności lub napojów w swojej kuchni mi-krofalowej prosimy sprawdzić, czy zachowane są podane niżej warunki bezpieczeństwa.

1. NIE UŻYWAJ w kuchni mikrofalowej naczyń metalowych

- Metalowych pojemników
- Zastawy stołowej ze złotymi lub srebrnymi ozdobami
- Szpikulców, widelców itp.

Powód: Wystąpią wyładowania elektryczne i iskrzenia, które mogą uszkodzić kuchenkę.

2. NIE PODGRZEWAJ

- Hermetycznie lub podciśnieniowo zamkniętych butelek, słoików i pojemników, np. słoików z odżywkami dla dzieci
- Żywności w szczelnych skorupach, np. jaj, orzechów w skorupach, pomidorów itp.

Powód: Wzrost ciśnienia na skutek podgrzania może spowodować ich wybuch.

Wskazówka: Zdejmij skorupkę, przebij skórkę, otwórz opakowanie itp.

3. NIE WŁĄCZAJ kuchni mikrofalowej gdy jest pusta.

Powód: Może to spowodować uszkodzenie kuchni.

Wskazówka: Możesz umieścić w kuchenke na stałe szklankę z wodą. Woda będzie pochłaniała mikrofałe jeśli przypadkowo włączysz kuchenkę.

4. NIE ZASŁANIAJ znajdujących się z tyłu kuchni otworów wentylacyjnych papierem lub metalem.

Powód: Materiał lub papier mogą się zapalić od gorącego powietrza wydostającego się z kuchenki.

5. ZAWSZE używaj rękawic gdy wyjmujesz naczynia z kuchenki mikrofalowej.

Powód: Niektóre naczynia pochłaniają mikrofałe, a ciepło z żywności zawsze jest przenoszona na naczynie, dlatego naczynia są zawsze gorące.

6. NIE DOTYKAJ elementów grzewczych ani wewnętrznych ścian kuchni.

Powód: Ściany mogą być wystarczająco gorące aby poparzyć nawet po zakończeniu gotowania. Nie dopuszczaj do kontaktu palnych materiałów z żadnymi elementami wewnątrz kuchni. Pozwól jej się najpierw ochłodzić.

7. Aby nie dopuścić do ryzyka pojawienia się ognia w komorze kuchni mikrofalowej:

- Nie przechowuj w kuchenke materiałów palnych
- Zdejmij wszystkie metalowe opaski zamykające papierowe lub plastikowe opakowania
- Nie używaj swojej kuchni mikrofalowej np. do suszenia gazet
- Jeżeli zauważysz dym, nie otwierając kuchni wyłącz ją lub odłącz przewód zasilający od gniazdka

8. Zwróć szczególną uwagę gdy podgrzewasz płyny i odżywki dla dzieci.

- **ZAWSZE** odczekaj co najmniej 20 sekund od momentu wyłączenia się kuchenki, aby temperatura potrawy mogła się wyrównać.
- Jeżeli to konieczne, mieszaj je w trakcie podgrzewania i **ZAWSZE** po podgrzaniu.
- Zachowaj ostrożność trzymając pojemnik po podgrzaniu. Jeżeli pojemnik jest zbyt gorący może dojść do oparzenia.
- Może zaistnieć ryzyko opóźnionego wykipienia podgrzewanego płynu.
- Aby uniknąć oparzenia się przez wylewający się wrzący płyn, powinno się mieszać go przed, w trakcie i po podgrzaniu.

Powód: W czasie podgrzewania płynów punkt wrzenia może się opóźnić; oznacza to, że moment zagotowania płynu może mieć miejsce tuż po wyjęciu pojemnika z kuchenki. Można się wtedy oparzyć.

- W przypadku oparzenia się postępuj zgodnie z podanymi niżej **ZASADAMI PIERWSZEJ POMOCY:**

- * Zanurz oparzone miejsce w zimnej wodzie na co najmniej 10 minut.
- * Załóż czysty, suchy opatrunek.
- * Nie stosuj żadnych kremów, olejków ani płynów do przemywania ran.

- **NIGDY** nie wypełniaj naczyńa po brzegi i wybieraj naczynie, które jest szersze u góry niż na dole. Butelki z wąską szyjką mogą eksplodować po przegrzaniu.

- **ZAWSZE** sprawdź temperaturę odżywki lub mleka zanim podasz je niemowlęciu.

- **NIGDY** nie podgrzewaj dziecięcych butelek z założonym smoczkiem, ponieważ w przypadku przegrzania butelka może wybuchnąć.

9. Zwracaj uwagę, aby nie uszkodzić przewodu zasilającego.

- Nie zanurzaj w wodzie przewodu zasilającego ani wtyczki sieciowej przewód sieciowy trzymaj z dala od gorących powierzchni.
- Nie włączaj urządzenia, jeżeli przewód zasilający lub wtyczka sieciowa są uszkodzone.

10. W trakcie otwierania drzwiczek kuchni stój w odległości wyciągniętego ramienia.

Powód: Gorące powietrze lub para wydostające się z kuchenki mogą poparzyć.

Warunki bezpiecznej eksploatacji (ciąg dalszy)

11. Utrzymuj w czystości wnętrze kuchenki.
Powód: Resztki żywności lub rozpryskany olej przywierające do ścianek kuchenki mogą spowodować uszkodzenie powłok lakierniczych oraz zmniejszają sprawność kuchenki mikrofalowej.
12. W trakcie pracy kuchenki mogą być słyszalne „kliknięcia”, szczególnie podczas rozmrażania.
Powód: Takie dźwięki są spowodowane elektrycznymi zmianami mocy wyjściowej. Jest to zjawisko normalne.
13. Jeżeli kuchenka mikrofalowa pracuje bez obciążenia (jest pusta), dla bezpieczeństwa moc mikrofal zostanie automatycznie wyłączona. Po odstaniu co najmniej 30 minut można kuchenkę uruchomić ponownie.

WAŻNA INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA



W trakcie przygotowania potraw w pojemnikach jednorazowych wykonanych z tworzyw sztucznych, papieru lub innych palnych materiałów musisz od czasu do czasu zaglądać do kuchenki.

WAŻNE

NIGDY nie zezwalaj małym dzieciom samodzielnie włączać kuchenki mikrofalowej lub bawić się nią. Dzieci nie powinny również przebywać same w pobliżu pracującej kuchenki mikrofalowej. Przedmioty, które interesują dzieci nie powinny być przechowywane lub ukrywane bezpośrednio nad kuchenką mikrofalową.

Instalacja kuchenki mikrofalowej

Umieść kuchenkę na płaskiej, poziomej powierzchni, odpowiednio wy-trzymałej do utrzymania masy kuchenki.



1. W trakcie instalacji sprawdź, czy w miejscu ustawienia kuchenka ma zapewnioną odpowiednią wentylację zapewnioną przez co najmniej 10 cm wolnej przestrzeni z boku i z tyłu, 20 cm powyżej i 85 cm nad podłogą.
2. Usuń wszystkie elementy opakowania z wnętrza kuchenki. Załóż pierścień obrotowy i talerz szklany. Sprawdź, czy talerz obraca się swobodnie.
3. Niniejsza kuchenka musi być zainstalowana w sposób zapewniający jej łatwy dostęp do gniazda zasilania.

* **Nigdy** nie blokuj przepływu powietrza wokół kuchenki, gdyż może to spowodować jej przegrzanie i automatyczne wyłączenie się. Pozostanie ona w takim stanie do czasu, aż się dostatecznie ochłodzi.

* Dla bezpieczeństwa użytkownika urządzenie musi być podłączone do uziemionego gniazda zasilania 3-przewodowego o napięciu 230V, 50 Hz. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi być wymieniony na przewód ściśle odpowiadający wymaganiom producenta. Gdy zajdzie konieczność wymiany przewodu zasilającego, zleć tę czynność wykwalifikowanemu specjalście w autoryzowanym punkcie serwisowym.


* Nie instaluj kuchenki mikrofalowej w gorącym lub wilgotnym otoczeniu, jak np. sąsiedztwie tradycyjnego pieca lub kaloryfera. Należy ściśle przestrzegać wymagań kuchenki mikrofalowej dotyczących napięcia zasilającego. W przypadku użycia kabla przedłużającego muszą być spełnione te same wymagania jak przy kablu zasilającym, w który wyposażona jest kuchenka. Zanim po raz pierwszy włączysz kuchnię mikrofalową wytrzyj wilgotną szmatką jej wnętrze i uszczelnienia drzwiczek.

Ustawianie czasu


Państwa kuchenka ma wbudowany zegar. Czas na zegarze może być wyświetlany w trybie 24- lub 12-godzinnym. Należy ustawić zegar:

- przy instalacji kuchenki
- po przerwie w dostawie prądu


☒ Nie zapomnij zmienić ustawień zegara przy zmianie czasu z letniego na zimowy i odwrotnie.




1. Aby wyświetlić czas w trybie..Wciśnij przycisk()..
24-godzinnym Raz
12-godzinnym Dwa razy




2. Obracaj pokrętko CZAS/WAGA (/) aby ustawić wskazanie godzin.



3. Wciśnij przycisk .



4. Obracaj pokrętko CZAS/WAGA (/) aby ustawić wskazanie minut.



5. Wciśnij przycisk .


Zasady działania kuchenki mikrofalowej

Mikrofale to fale elektromagnetyczne o wysokiej częstotliwości. Uwalniana energia pozwala na gotowanie lub odgrzewanie żywności bez zmiany zarówno jej kształtu, jak i barwy.

Swojej kuchni mikrofalowej możesz używać do:

- rozmrażania (automatycznego i manualnego)
- gotowania.

Zasady gotowania



1. Mikrofale generowane przez magnetron są rozpraszane jednolicie, ponieważ żywność na talerzu szklanym jest obracana i dzięki temu ugotowana równomiernie.
2. Mikrofale docierają do żywności aż do głębokości około 2,5 cm. Dalsze gotowanie odbywa się na zasadzie rozpraszania dostarczanego ciepła wewnątrz produktu.
3. Czas gotowania zmienia się w zależności od wykorzystywanego przepisu oraz od cech gotowanej żywności:
 - ilości i gęstości
 - zawartości wody
 - temperatury początkowej (zamrożona lub nie)



Ponieważ środkowe części żywności są gotowane przez ciepło rozpraszane, proces gotowania trwa jeszcze jakiś czas po wyjęciu produktu z kuchni. W związku z tym należy przestrzegać czasów odstania podawanych w przepisach lub w niniejszej instrukcji aby zapewnić:


- równomierne i prawidłowe ugotowanie potrawy
- jednakową temperaturę w całej potrawie

Sprawdzenie prawidłowości pracy kuchni


PO

Przedstawiona poniżej prosta procedura pozwoli Ci w dowolnym momencie sprawdzić, czy Twoja kuchnia pracuje prawidłowo.

Otwórz drzwiczki kuchenki pociągając za uchwyt po prawej stronie drzwiczek. Umieść na szklanym talerzu szklankę z wodą. Następnie zamknij drzwiczki.



1. Ustaw poziom mocy na maksymalny obracając **POKRĘTŁEM KONTROLI MOCY**.



2. Ustaw czas gotowania obracając pokrętką **CZAS/WAGA** (🕒/g(111)).

Rezultat: Włączy się światło wewnątrz kuchenki i zacznie się obracać talerz szklany.

- 1) gotowanie rozpocznie się i po zakończeniu rozlegnie się czterokrotny sygnał dźwiękowy.
- 2) trzykrotnie, co minutę rozlegnie się jednorazowy sygnał przypominający.
- 3) ponownie wyświetli się wskazanie aktualnego czasu.



Kuchnia musi być podłączona do odpowiedniego gniazdka zasilającego. Talerz szklany musi znajdować się w przeznaczonym dla niego miejscu. Jeżeli jest używany mniejszy poziom mocy niż maksymalny, woda będzie potrzebowała więcej czasu do zagotowania się.

Postępowanie w razie pojawienia się wątpliwości lub problemów

Jeżeli spotkałeś się z którymś z wymienionych poniżej problemów, spróbuj go usunąć korzystając z podanych rozwiązań.

- ◆ To są zjawiska normalne.
 - Kondensacja wilgoci wewnątrz kuchenki
 - Przepływ powietrza w okolicy drzwiczek i obudowy zewnętrznej
 - Odbicia światła wokół drzwiczek i obudowy zewnętrznej
 - Para wodna wydobywająca się z okolicy drzwiczek i z otworów wentylacyjnych.
- ◆ Kuchenka nie działa po obróceniu pokrętła **CZAS/WAGA** (🕒/g(111)).
 - Czy drzwiczki są dokładnie zamknięte?
- ◆ Żywność nie jest w ogóle ugotowana
 - Czy ustawiłeś dokładnie czas?
 - Czy drzwiczki są dokładnie zamknięte?
 - Czy bezpiecznik w układzie zasilania nie jest przepalony lub czy nie zadziałał odłącznik elektryczny?
- ◆ Żywność jest zbyt mocno ugotowana lub niedogotowana
 - Czy czas gotowania został dobrany odpowiednio do rodzaju gotowanej żywności?
 - Czy został dobrany prawidłowy poziom mocy mikrofal?
- ◆ Z wnętrza kuchni słychać trzaski i widać iskrzenie (zwarcia)
 - Czy nie używasz naczyń z metalowymi ozdobami?
 - Czy nie zostawiłeś wewnątrz kuchni widelca lub innego podobnego przedmiotu?
 - Czy użyta folia aluminiowa nie znajduje się zbyt blisko wewnętrznych ścianek kuchni?
- ◆ Pracująca kuchnia powoduje zakłócenia w pracy odbiorników radiowych i telewizyjnych
 - Nieznaczne zakłócenia mogą być obserwowane na ekranie telewizora lub w odbiorze audycji radiowej podczas pracy kuchenki. Jest to zjawisko normalne. Aby rozwiązać ten problem, ustaw kuchenkę z dala od odbiorników i przewodów antenowych.
 - Jeżeli interferencja zostanie wykryta przez mikroprocesor kuchenki, ustawienia wyświetlacza mogą ulec skasowaniu. Odłącz zasilanie kuchenki i ponownie podłącz aby rozwiązać problem. Skasuj ustawienia czasu.




Jeżeli powyższe wskazówki nie pomogły Ci rozwiązać problemów, skontaktuj się ze sprzedawcą lub autoryzowanym punktem serwisowym firmy SAMSUNG.

Gotowanie/odgrzewanie


Poniżej przedstawiono w jaki sposób gotować lub odgrzewać żywność.

ZAWSZE sprawdź ustawienia gotowania zanim zostawisz kuchenkę bez nadzoru.

Najpierw umieść żywność na środku szklanego talerza i zamknij drzwiczki kuchenki.



1. Ustaw poziom mocy na maksymalny obracając **POKRĘTŁEM KONTROLI MOCY.** (MAKSYMALNA MOC: 900W)



2. Ustaw czas gotowania obracając pokrętłem **CZAS/ WAGA** (☉/g/###).

Rezultat: Włączy się światło wewnątrz kuchenki i zacznie się obracać talerz szklany.

- 1) gotowanie rozpocznie się i po zakończeniu rozlegnie się czterokrotny sygnał dźwiękowy.
- 2) trzykrotnie, co minutę rozlegnie się jednorazowy sygnał przypominający.
- 3) ponownie wyświetli się wskazanie aktualnego czasu.



Nigdy nie włączaj kuchenki gdy jest pusta.



Można zmienić poziom mocy podczas gotowania obracając **POKRĘTŁEM KONTROLI MOCY.**

Poziomy mocy

Można wybrać jeden z poziomów mocy zamieszczonych poniżej.

Poziom mocy	Moc wyjściowa	
	MIKROFALE	GRILL
WYSOKI	900 W	
ŚREDNIO WYSOKI	600 W	
ŚREDNI	450 W	
ŚREDNIO NISKI	300 W	
ROZMRAŻANIE MANUALNE (☼☼/☉)	180 W	
ROZMRAŻANIE AUTOMATYCZNE (☼☼/g)	180 W	
NISKI/UTRZYMANIE CIEPŁA	100 W	
GRILL	-	1300 W
COMBI I	300 W (☼☼/☉)	1300 W
COMBI II	450 W (☼☼/☉)	1300 W
COMBI III	600 W (☼☼/☉)	1300 W




Jeżeli zwiększysz poziom mocy, czas gotowania powinien być skrócony.



Jeżeli zmniejszysz poziom mocy, czas gotowania powinien być wydłużony.


Zatrzymanie gotowania

Można w dowolnej chwili zatrzymać gotowanie dla sprawdzenia gotowanej żywności.




1. Aby zatrzymać na chwilę
Otwórz drzwiczki kuchenki.


Rezultat: Gotowanie zatrzyma się. Aby powrócić do gotowania, zamknij drzwiczki kuchenki.



2. Aby zakończyć gotowanie
Obracaj pokrętło **CZAS/WAGA** (☉/g/###) w lewo.
Na wyświetlaczu pojawi się „0”



Zmiana czasu gotowania




Zmień czas gotowania obracając pokrętko **CZAS/WAGA** (0/9 (11)).
Aby zwiększyć lub zmniejszyć czas podczas gotowania obracaj pokrętko w prawo lub w lewo.


Manualne rozmrażanie żywności

Funkcja manualnego rozmrażania żywności pozwala na rozmrażanie mięsa, drobiu i ryb.

Najpierw umieść zamrożoną żywność na środku talerza szklanego i zamknij drzwiczki.



1. Ustaw **POKRĘTKO KONTROLI MOCY** w pozycji symbolu **Manualnego Rozmrażania** (☞☞ (0)).



2. Ustaw właściwy czas obracając pokrętko **CZAS/WAGA** (0/9 (11)).

Rezultat: Włączy się światło wewnątrz kuchenki i zacznie się obracać talerz szklany.

- 1) gotowanie rozpocznie się i po zakończeniu rozlegnie się czterokrotny sygnał dźwiękowy.
- 2) trzykrotnie, co minutę rozlegnie się jednorazowy sygnał przypominający.
- 3) ponownie wyświetli się wskazanie aktualnego czasu.


☒ Używaj wyłącznie przepisów przeznaczonych dla kuchni mikrofalowych.

☒ Wybierz funkcję manualnego rozmrażania z poziomem mocy 180W jeżeli chcesz manualnie rozmrozić żywność. Więcej szczegółów manualnego rozmrażania i czasów rozmrażania znajduje się na stronie 19.


Używanie funkcji automatycznego rozmrażania

Funkcja automatycznego rozmrażania pozwala na rozmrażanie mięsa, drobiu, ryb. Czas rozmrażania i poziom mocy zostaną ustawione automatycznie.

Najpierw umieść żywność na środku talerza szklanego i zamknij drzwiczki.



1. Ustaw **POKRĘTKO KONTROLI MOCY** w pozycji symbolu **Automatycznego Rozmrażania** (☞☞ (9)).



2. Ustaw wagę produktu obracając pokrętko **WAGA/CZAS** (0/9 (11)).

Rezultat: Włączy się światło wewnątrz kuchenki i zacznie się obracać talerz szklany.

- 1) gotowanie rozpocznie się i po zakończeniu rozlegnie się czterokrotny sygnał dźwiękowy.
- 2) trzykrotnie, co minutę rozlegnie się sygnał przypominający.
- 3) ponownie wyświetli się wskazanie aktualnego czasu.



Używaj wyłącznie przepisów przeznaczonych dla kuchni mikrofalowych.

Ustawienia funkcji automatycznego rozmrażania

Przed rozmrażaniem usuń z żywności wszystkie materiały opakowania.

Umieść żywność na talerzu szklanym.

Obróć żywność na drugą stronę po usłyszeniu sygnału dźwiękowego.


Przestrzegaj czasów odstania po zakończeniu Automatycznego rozmrażania.

Żywność	Porcja	Czas odstania	Zalecenia
Mięso	200-1500g	20-60 min	Okryj krawędzie folią aluminiową.
Drób	200-1500g	20-60 min	Obróć żywność na drugą stronę po sygnale dźwiękowym z kuchenki.
Ryby	200-1500g	20-60 min	

Używanie talerza Crusty (CE292DNT)

Państwa kuchenka mikrofalowa Samsung jest wyposażona w talerz Crusty jako wyposażenie dodatkowe. Pozwala ona na pieczenie nie tylko od góry z użyciem grilla ale również od dołu ze względu na właściwości talerza Crusty, który silnie się rozgrzewa. Kilka potraw, które można dzięki temu przygotować, przedstawiono w tabeli na następnej stronie.

Talerz Crusty może być używany także do smażenia bekonu, jajek, kielbasek itp.




1. Umieść talerz Crusty na talerzu szklanym i podgrzej z największą mocą kombinacji Grill - Mikrofała [600W + Grill (🔥📡)] z czasem i instrukcjami podanymi w spisie.

☞ Zawsze używaj rękawic ochronnych do wyjmowania talerza Crusty ponieważ bardzo silnie się on rozgrzewa.

2. Posmaruj talerz olejem jeżeli przygotowujesz bekon i jajka do smażenia czy przypieczenia.

* Należy pamiętać, że talerz Crusty jest pokryty teflonem, który nie jest odporny na zadrapania. Nie wolno więc używać ostrych narzędzi do krojenia czy przesuwania potraw na podstawie.


* Aby uniknąć zadrapań teflonowej powierzchni zaleca się stosowanie plastikowych narzędzi lub zdjęcie jedzenia z podstawki przed pokrojeniem.



3. Umieść żywność na talerzu Crusty.

☞ Nie zostawiaj żadnych przedmiotów, które nie są żaroodporne jak np. plastikowe sztućce.

☞ Nigdy nie umieszczaj talerza Crusty w kuchenie bez talerza obrotowego.



4. Umieść talerz Crusty na talerzu szklanym lub na podstawce metalowej wewnątrz kuchenki.

5. Wybierz odpowiedni czas i poziomy mocy. Skorzystaj z tabeli na następnej stronie.



Jak czyścić talerz Crusty

Ciepłą wodą z detergentem i następnie spłukać czystą wodą.



Nie wolno stosować narzędzi ścierających i proszków do czyszczenia talerza Crusty aby nie uszkodzić warstwy wierzchniej teflonu.



Prosimy o zapamiętanie

Talerz Crusty nie wolno myć w zmywarce do naczyń.

Ustawienia talerza Crusty (CE292DNT)

Zalecamy wstępne podgrzanie talerza Crusty bezpośrednio na talerzu szklanym.

Należy wykorzystać do tego celu funkcję 600W + Grill (☀️) i instrukcje w tabeli zamieszczonej poniżej.

Rodzaj żywności	Porcja	Moc	Czas ogrzewania wstępnego	Czas gotowania	Zalecenia
Bekon	4 plasterki (80g) 8 plasterków (160g)	600W+ Grill (☀️)	3 min	3-3½ min 4½-5 min	Podgrzej wstępnie talerz Crusty. Ułóż plasterki na talerzu jeden obok drugiego. Talerz Crusty postaw na podstawie metalowej.
Pieczone pomidory	200 g (2 szt) 400 g (4 szt)	450W+ Grill (☀️)	3 min	3 min 4 min	Podgrzej wstępnie talerz Crusty. Pomidory pokrój na połowy. Na wierzch połóż trochę sera. Ułóż pomidory w koło na talerzu Crusty. Talerz Crusty postaw na podstawie metalowej.
Burgery (mrożone)	2 szt. (125g) 4 szt. (250g)	600W+ Grill (☀️)	3 min	6-6½ min 8-8½ min	Podgrzej wstępnie talerz Crusty. Połóż burgery na talerzu Crusty. Talerz umieść na podstawie metalowej. Obróć burgery na drugą stronę po 4-5 minutach.
Bagietki (mrożone)	100-150 g (1 szt.) 200-250g (2 szt.)	450W+ Grill (☀️)	5 min	5-6 min 6-7 min	Podgrzej wstępnie talerz Crusty. Jedną bagietkę umieść na środku, dwie – obok siebie na talerzu Crusty. Talerz umieść na podstawie metalowej.

Pizza (mrożona)	300 -350 g 400 -450 g	600W+ Grill (☀️)	5 min	7-8 min 9-10 min	Podgrzej wstępnie talerz Crusty. Umieść pizzę na talerzu Crusty, a talerz na podstawie metalowej.
Mini Pizza (schłodzona)	100 -150 g 200 -250 g	600W+ Grill (☀️)	5 min	3-3½ min 4-4½ min	Podgrzej wstępnie talerz Crusty. Umieść kawałki pizzy w koło na talerzu, a talerz na podstawie metalowej.
Frytki (mrożone)	200 g 300 g 400 g	450W+ Grill (☀️)	4 min	9 min 12 min 15 min	Podgrzej wstępnie talerz Crusty. Frytki rozłóż na talerzu Crusty. Talerz postaw na podstawie. Obróć na drugą stronę po upływie połowy czasu gotowania.
Pieczone ziemniaki	250 g 500 g	600W+ Grill (☀️)	4 min	4½-5 min 7-7½ min	Podgrzej wstępnie talerz Crusty. Potnij ziemniaki na półówki. Ułóż je przeciętym bokiem na talerzu Crusty. Talerz umieść na podstawie metalowej.
Paluszki rybne (mrożone)	150 g (5 szt.) 300 g (10 szt.)	600W+ Grill (☀️)	4 min	6-6½ min 8½-9 min	Podgrzej wstępnie talerz Crusty. Posmaruj talerz 1 łyżeczką oleju. Paluszki rozłóż na talerzu. Obróć po 3 1/2 min.(5 szt.) lub 5 min.(10 szt.)
Kawałki kurczaka (Nuggets) (mrożone)	125 g 250 g	600W+ Grill (☀️)	4 min	4½-5 min 6½-7 min	Podgrzej wstępnie talerz Crusty. Posmaruj talerz 1 łyżeczką oleju. Kurczaka rozłóż na talerzu. Połóż talerz Crusty na podstawie metalowej. Obróć po 3 min.(125 g) lub po 5 min. (250 g).


Wybór pozycji grzałki grilla

Grzałka grilla jest używana podczas grillowania i może być ustawiona w jednej z dwóch pozycji.

- **Pozycja pozioma służy do grillowania lub gotowania kombinowanego mikrofales + grilla.**



Zmieniaj pozycję grzałki wyłącznie wtedy, gdy jest zimna i nie używaj nadmiernej siły podczas przesuwania jej w pozycję pół-pionową.




Aby ustawić grzałkę grilla...

W pozycji poziomej (grill lub kombinacja mikrofales + grill)

Należy...


- ◆ Pociągnąć grzałkę grilla do siebie
- ◆ Docisnąć ją do pozycji równoległej do górnej ścianki kuchni



Na czas czyszczenia górnej ścianki komory kuchni wygodne będzie ustawienie elementu grzejnego pod kątem 45° (w pozycji pół-pionowej).

Wybór akcesoriów

Używaj przepisów bezpiecznych dla kuchni mikrofalowej; nie używaj plastikowych pojemników, naczyń, papierowych kubków, ręczników, etc.



Jeżeli chcesz wybrać tryb gotowania kombinowanego (grill i mikrofales), używaj wyłącznie naczyń, które są bezpieczne dla mikrofales i kuchni mikrofalowych. Metalowe naczynia lub narzędzia mogą uszkodzić kuchnię.



Więcej informacji o odpowiednich naczyniach i narzędziach znajduje się w rozdziale „Naczynia, które można używać w kuchni mikrofalowej” na stronie 15.

Zatrzymanie talerza obrotowego

Przycisk włączania/wyłączania (☞) talerza obrotowego umożliwia używanie większych naczyń w komorze kuchni dzięki zatrzymaniu obracania się talerza (wyłącznie w czasie gotowania w trybie manualnym).




Rezultaty będą mniej zadowalające ponieważ żywność będzie mniej równomiernie ugotowana. Zalecamy ręczne obrócenie naczynia po upływie połowy czasu gotowania.



Ostrzeżenie! Nie włączaj talerza gdy wewnątrz kuchni znajduje się żywność.

Powód Może to spowodować zapalenie lub uszkodzenie kuchni.



Wciśnij przycisk Włączania/wyłączania talerza (☞).


Rezultat: Jeżeli przycisk może być wciśnięty, talerz będzie się obracał. Jeżeli przycisk jest wciśnięty, talerz nie będzie się obracał.




Nie wciskaj przycisku Włączania/wyłączania talerza (☞) w czasie trwania gotowania.

Grillowanie


Grill pozwala na szybkie pieczenie i przyrumienianie żywności bez używania mikrofal. W tym celu wraz z kuchenką mikrofalową dostarczamy podstawkę metalową.



1. Podgrzej wstępnie grill aby uzyskać żądaną temperaturę, ustawiając **POKRĘTŁO KONTROLI MOCY** w pozycji **Grill** (☀) i ustaw pokrętkę **CZAS/WAGA** (🕒) we właściwej pozycji.



2. Otwórz drzwiczki i umieść żywność na podstawce metalowej. Zamknij drzwiczki.



3. Ustaw czas obracając pokrętkę **CZAS/WAGA** (🕒).
Rezultat: Włączy się światło wewnątrz kuchenki i zacznie się obracać talerz szklany.
 - 1) Grillowanie rozpocznie się. Po jego zakończeniu rozlegnie się czterokrotny sygnał dźwiękowy.
 - 2) Trzykrotnie, co minutę kuchenka wyda sygnał przypominający (jeden po każdej minucie).
 - 3) Ponownie wyświetli się wskazanie aktualnego czasu.



Nie martw się, jeżeli w czasie grillowania wyłączy się grzałka grilla. System ten zapobiega przegrzewaniu się kuchenki.



Zawsze używaj rękawic ochronnych przy dotykaniu naczyń wewnątrz kuchenki, ponieważ mogą być bardzo gorące. Sprawdź czy grzałka grilla znajduje się w pozycji poziomej.

Kombinacja Mikrofal i Grilla





Można również łączyć gotowanie za pomocą grilla i mikrofal aby równocześnie szybko ugotować i przyrumienić potrawę.



ZAWSZE używaj naczyń przeznaczonych do stosowania w kuchenkach mikrofalowych. Naczynia szklane lub ceramiczne są idealne ponieważ przepuszczają mikrofałe, równomiernie przechodzące do żywności.



ZAWSZE używaj rękawic kuchennych przy dotykaniu naczyń wewnątrz kuchenki, ponieważ mogą być bardzo gorące.



1. Upewnij się, że element grzejny znajduje się w poziomym położeniu; więcej informacji znajduje się na stronie 13.
2. Otwórz drzwiczki kuchenki. Umieść żywność wewnątrz kuchenki na podstawce metalowej a podstawkę na talerzu obrotowym. Zamknij drzwiczki.
3. Ustaw **Pokrętkę Kontroli Mocy** w odpowiedniej pozycji poziomu mocy (☀, ☀☀, ☀☀☀).
4. Ustaw czas obracając pokrętkę **CZAS/WAGA** (🕒).
Rezultat: Włączy się światło wewnątrz kuchenki i zacznie się obracać talerz szklany.
 - 1) Rozpoczyna się gotowanie. Po jego zakończeniu rozlegnie się czterokrotny sygnał dźwiękowy.
 - 2) Trzykrotnie, co minutę kuchenka wyda sygnał przypominający (jeden po każdej minucie).
 - 3) Ponownie wyświetli się wskazanie aktualnego czasu.



Maksymalny poziom mocy mikrofal dla gotowania kombinowanego mikrofalami i grillem wynosi 600W.

Naczynia, które mogą być stosowane w kuchence mikrofalowej

Mikrofałe, by móc gotować w kuchence mikrofalowej, powinny swobodnie docierać do żywności bez odbijania się lub pochłaniania przez używane naczynie.

W związku z tym należy uważnie dobierać naczynia. Jeżeli naczynie jest opisane jako nadające się do gotowania w kuchence mikrofalowej, nie musisz się niczego obawiać.

W poniższej tabeli przedstawione zostały różne rodzaje naczyń oraz wskazówki dotyczące ich stosowania w kuchniach mikrofalowych.

Rodzaj naczynia	Stosowanie	Uwagi
Folia aluminiowa	✓ X	Może być stosowana w małych ilościach w celu zabezpieczenia niektórych fragmentów przed przypaleniem. Jeśli folia znajduje się zbyt blisko ścianek kuchni lub została użyta w zbyt dużych ilościach, może wystąpić iskrzenie.
Talerz do opiekania	✓	Nie podgrzewaj go wstępnie dłużej niż osiem minut.
Porcelana i ceramika	✓	Porcelit, ceramika, emaliowane naczynia gliniane, chińska porcelana itp. są odpowiednie pod warunkiem, że nie są zdobione metalem.
Poliestrowe naczynia jednorazowego użytku	✓	Mrożonki są czasem pakowane do takich naczyń.
Opakowania produktów gotowych do spożycia (fast-food)		
• Kubki i pojemniki polistyrenowe	✓	Możą być użyte do podgrzania żywności. Przegrzanie może doprowadzić do stopienia polistyrenu.
• Torebki papierowe lub gazeta	X	Możą się zapalić.
• Papier z makulatury lub opaski metalowe	X	Możą spowodować iskrzenie.

Naczynia szklane

- Naczynia, w których potrawy są przygotowywane w kuchni mikrofalowej a następnie podawane na stół ✓ Mogą być używane pod warunkiem, że nie posiadają metalowych wykończeń.
- Naczynia z cienkiego szkła ✓ Mogą być używane do podgrzania żywności lub płynów. Delikatne szkło może pęknąć jeżeli zostanie gwałtownie rozgrzane.
- Śloiki szklane ✓ Musisz zdjąć pokrywkę. Nadają się wyłącznie do podgrzewania.

Metalowe

- Półmiski X Mogą powodować iskrzenia i doprowadzić do pojawienia się ognia.
- Opaski zaciskowe do torebek X

Papierowe

- Talerze, kubki, serwetki i ręczniki ✓ Mogą być używane przy krótkich czasach gotowania lub pieczenia. Także do pochłaniania nadmiaru wilgoci.
- Papier z makulatury X Może spowodować iskrzenie.

Plastikowe

- Pojemniki ✓ Szczególnie gdy są wykonane z tworzywa termoodpornego. Niektóre inne rodzaje tworzyw mogą ulec odkształceniu lub odbarwieniu w wysokiej temperaturze. Można ją stosować w celu utrzymania wilgotności w żywności. Nie powinna dotykać żywności. Zachowaj ostrożność podczas zdejmowania folii, ponieważ wydobywać się będzie spod niej gorąca para
- Cienka, przezroczysta folia ✓ Można stosować tylko gdy są to torebki, w których można żywność gotować i gdy są one przeznaczone do gotowania w kuchenkach mikrofalowych. Nie powinny być hermetyczne. W razie konieczności przebij torebkę widelcem.
- Torebki do mrożonek ✓ X

Papier woskowy lub tłuszczoodporny

- ✓ Można go stosować do utrzymania poziomu wilgotności w żywności oraz w celu zapobieżenia rozpryskiwaniu potrawy.

✓ : Nadają się

X : Nie nadają się

MIKROFALE

Energia mikrofalowa dokładnie penetruje żywność, zatrzymywana i pochłaniana przez zawartą w niej wodę, tłuszcz i składniki cukrowe. Mikrofałe wprowadzają cząstki molekularne żywności w silne drgania. Gwałtowne ruch molekuł powoduje tarcie i objawia się w postaci gorąca gotującego żywność.

GOTOWANIE

Naczynia do gotowania w kuchence mikrofalowej:

Naczynia muszą przepuszczać energię mikrofalową aby maksymalnie efektywnie oddziaływać na żywność.

Mikrofałe są odbijane przez metale, jak stal nierdzewna, aluminium, miedź ale przechodzą przez ceramikę, szkło, porcelanę, plastik tak dobrze jak przez papier czy drewno. Nie wolno więc używać do gotowania w kuchenkach mikrofalowych naczyń czy pojemników z metalu.

Żywność, która może być gotowana w kuchenkach mikrofalowych:

Jest dużo rodzajów takiej żywności, włączając świeże lub zamrożone warzywa, owoce, makaron, ryż, ziarna, fasola, ryby i mięso. Również sosy, polewy, zupy, puddingi, półprodukty, musy owocowe mogą być gotowane w kuchenkach. Ogólnie mówiąc w kuchence mikrofalowej można przygotować wszystko to co na konwencjonalnej kuchni - np. rozpuszczone masło czy czekolada (patrz rozdział ze sposobami, technikami i wskazówkami).

Przykrywanie naczyń podczas gotowania

Przykrycie gotowanej żywności jest bardzo ważną czynnością, gdyż parująca woda w postaci pary wpływa w istotny sposób na proces gotowania. Żywność może być przykryta na kilka sposobów: n.p. ceramicznym talerzem, plastikową pokrywką lub cienką folią przeznaczoną do gotowania w kuchenkach mikrofalowych.

Czasy odstania

Ważne jest aby odczekać po zakończeniu gotowania aż temperatura wewnątrz żywności wyrówna się.

Przewodnik kucharski dla mrożonych warzyw

Używaj miski ze szkła żaroodpornego z pokrywką. Gotuj pod przykryciem przez minimalnie krótki czas – patrz tabela. Kontynuuj gotowanie do osiągnięciażądanego efektu.

Dwukrotnie zamieszaj w trakcie i raz po gotowaniu. Dodaj soli, ziół lub masła po gotowaniu. Pozostaw do odstania pod przykryciem.

Rodzaj żywności	Porcja	Moc	Czas (w min.)	Czas odstania (w min.)	Zalecenia
Szpinak	150 g	600W	5-6	2-3	Dodaj 15 ml (1 łyżka stołowa) zimnej wody
Brokuły	300 g	600W	8-9	2-3	Dodaj 30 ml (2 łyżki stołowe) zimnej wody
Groszek zielony	300 g	600W	7-8	2-3	Dodaj 15 ml (1 łyżka stołowa) zimnej wody

Rodzaj żywności	Porcja	Moc	Czas (w min.)	Czas odstania (w min.)	Zalecenia
Zielona fasola	300 g	600W	7½-8½	2-3	Dodaj 30 ml (2 łyżki stołowe) zimnej wody
Mieszanka warzywna (marchew/ groszek/ kukurydza)	300 g	600W	7-8	2-3	Dodaj 15 ml (1 łyżka stołowa) zimnej wody
Mieszanka warzywna (chińska)	300 g	600W	7½-8½	2-3	Dodaj 15 ml (1 łyżka stołowa) zimnej wody

Przewodnik gotowania ryżu i makaronu

Ryż : Użyj dużej, żaroodpornej miski szklanej z pokrywką - ryż dwukrotnie zwiększa objętość podczas gotowania. Gotuj pod przykryciem. Po gotowaniu dokładnie zamieszaj przed odstaniem, dodaj sól, ziola lub masło. Pamiętaj : ryż może nie wchłoniąć całej wody użytej do gotowania.

Makaron : Użyj dużej, żaroodpornej miski szklanej z pokrywką. Dodaj wrzącą wodę, szczyptę soli i dobrze zamieszaj. Gotuj bez przykrycia. Mieszaj od czasu do czasu podczas i po gotowaniu. Przykryj na czas odstania i następnie dokładnie odsącz.

Rodzaj żywności	Porcja	Moc	Czas (w min.)	Czas odstania (w min.)	Zalecenia
Ryż biały (paraboliczny)	250g	900W	15-16	5	Dodaj 500 ml zimnej wody. Dodaj 750 ml zimnej wody.
	375g		17½-18½		
Ryż brązowy (paraboliczny)	250g	900W	20-21	5	Dodaj 500 ml zimnej wody. Dodaj 750 ml zimnej wody.
	375g		22-23		
Ryż mieszany (biały + dziki)	250g	900W	16-17	5	Dodaj 500 ml zimnej wody.
Mieszanka (ryż + ziarno)	250g	900W	17-18	5	Dodaj 400 ml zimnej wody.
Makaron	250g	900W	10-11	5	Dodaj 1000 ml gorącej wody.

Przewodnik kucharski dla świeżych warzyw

Użyj żaroodpornego naczynia ze szkła z pokrywką. Dodaj 30-45 ml zimnej wody (2-3 łyżki stołowe) na każde 250 g warzyw, chyba że są podane inne zalecane ilości – patrz tabela. Gotuj pod przykryciem przez minimalnie krótki czas – patrz tabela. Kontynuuj gotowanie do osiągnięcia pożądanego efektu. Raz zamieszaj podczas i raz po gotowaniu. Dodaj soli, ziół lub masła po gotowaniu. Pozostaw do odstania pod przykryciem na 3 minuty.

Wskazówka: Potnij warzywa na mniej więcej równe kawałki. Im mniejsze kawałki, tym szybciej się ugotują.

Wszystkie warzywa świeże powinny być ugotowane z użyciem pełnej mocy kuchenki (900W).

Rodzaj żywności	Porcja	Czas (w min.)	Czas odstania (w min.)	Zalecenia
Brokuły	250g 500g	3½-4 6-7	3	Przygotuj równej wielkości kwiaty. Ułóż je todyżkami do środka.
Brukselka	250g	5-5½	3	Dodaj 60-75 ml (5-6 łyż. st.) wody.
Marchew	250g	3½-4	3	Potnij na równe kawałki.
Kalafior	250g 500g	4-4½ 6½-7½	3	Przygotuj równej wielkości kwiaty. Duże potnij na połowy. Ułóż je todyżkami do środka.
Cukinie	250g	3-3½	3	Potnij na plasterki. Dodaj 30 ml (2 łyż. st.) wody lub masła. Gotuj aż zmięknie.
Bakłażany	250g	2½-3	3	Potnij na drobne plasterki i pokrop sokiem z cytryny (1 łyż. st.)
Pory	250g	3-3½	3	Potnij w grube krążki.
Grzyby	125g 250g	1-1½ 2-2½	3	Przygotuj małe lub pokrojone. Nie dodawaj wody. Skrop sokiem z cytryny. Dodaj pieprz i sól. Odsącz przed podaniem.
Cebule	250g	4-4½	3	Potnij na plasterki lub na połówki. Dodaj 15 ml (1 łyż. st.) wody.
Papryka	250g	3½-4	3	Potnij na drobne plasterki.
Ziemniaki	250g 500g	3-4 6-7	3	Zważ obrane i pokrój na równej wielkości połówki lub ćwiartki.
Rzepa	250g	4½-5	3	Potnij w drobną kostkę.

ODGRZEWANIE

Twoja kuchenka mikrofalowa odgrzeje żywność w takim samym czasie jak konwencjonalna kuchnia gazowa czy elektryczna.

Używaj poziomów mocy i czasów gotowania według zamieszczonych w przewodniku zaleceń. Czasy uwzględniają temperaturę wyjściową np. pokojową +18 - +20°C lub schłodzonej w lodówce żywności +5 - +7°C.

Ułożenie i przykrycie

Unikaj odgrzewania dużych porcji mięsa - może dojść do przypalenia, wysuszenia zewnętrznych części zanim środek uzyska odpowiednią do podania temperaturę. Odgrzewanie mniejszych porcji jest bardziej skuteczne.

Poziomy mocy i mieszanie potraw

Niektóre potrawy wymagają do odgrzewania mocy 900 W kiedy inne potrzebują 600 W, 450 W czy nawet 300 W.

Sprawdź zawarte w tabeli zalecane poziomy mocy dla różnych produktów. Generalnie, lepiej jest w większości przypadków używać mniejszych poziomów mocy kuchenki, szczególnie jeżeli potrawa jest delikatna czy w dużych ilościach. W niektórych przypadkach jednak lepiej jest ją podgrzać szybko (na przykład paszteciki).

Dobrze wymieszaj lub obracaj żywność w trakcie odgrzewania aby osiągnąć najlepsze rezultaty. Jeżeli to możliwe, zamieszaj ją również przed samym podaniem.

Szczególną uwagę zwracaj na gorące płyny i pokarmy dla niemowląt. Aby uniknąć wykipienia lub wrzenia mieszaj je często przed, w trakcie i po podgrzewaniu. Pozostaw płyny w kuchence na czas odstania. Zalecamy włożenie do szklanki z płynem plastikowej łyżki lub szklanego mieszadła. Unikaj przegrzania (i w efekcie popsucia) potrawy.

Zalecamy ustawienie krótszego czasu i jeżeli to będzie konieczne - przedłużenie czasu o dodatkowe minuty.

Ogrzewanie i czas odstania

Jeżeli odgrzewasz żywność po raz pierwszy, zanotuj ustawienie – może być pomocne przy następnych próbach.

Zawsze upewnij się, że odgrzewana żywność jest w całości gorąca.

Pozostaw jedzenie na krótki czas po podgrzaniu - by wyrównało temperaturę.

Zalecany czas odstania wynosi 2 - 4 minuty, chyba że inny jest podany w tabeli poniżej.

Szczególną uwagę zwracaj na gorące płyny i jedzenie dla niemowląt. Zobacz też rozdział z instrukcjami bezpieczeństwa.

ODGRZEWANIE PŁYNÓW

Zawsze pozostaw do odstania płyny na co najmniej 20 sekund po wyłączeniu się kuchenki dla wyrównania temperatury. Jeżeli to konieczne, zamieszaj podczas podgrzewania i ZAWSZE mieszaj płyny po podgrzaniu. Aby uniknąć zagotowania czy wykipienia napojów, zalecane jest włożenie do szklanki z płynem plastikowej łyżki lub szklanego mieszadła oraz zamieszanie przed, w trakcie i po podgrzaniu.

PODGRZEWANIE POKARMÓW DLA NIEMOWLĄT

POKARMY DLA NIEMOWLĄT:

Włóż pokarm do ceramicznego naczynia. Przykryj plastikową pokrywką. Dobrze zamieszaj po podgrzaniu! Odstaw na 2-3 minuty przed podaniem. Ponownie zamieszaj i sprawdź temperaturę: między 30 - 40°C.

MLEKO DLA NIEMOWLĄT:

Wlej mleko do sterylnej szklanej butelki. Podgrzewaj odkryte. Nigdy nie podgrzewaj mleka w butelce ze smoczką, bo może ona wybuchnąć z przegrzania. Dobrze wstrząśnij przed odstaniem jak i przed podaniem! Zawsze starannie sprawdź temperaturę przed podaniem mleka dziecku. Zalecana temperatura podania wynosi ok. 37°C.

ZAPAMIĘTAJ:

Aby zapobiec oparzeniom należy dokładnie sprawdzać temperaturę pokarmów dla niemowląt.

Korzystaj z zamieszczonej poniżej tabeli czasów i poziomów mocy kuchenki jako przewodnika odgrzewania.

Przewodnik odgrzewania na dwóch poziomach jednocześnie (Dual Cook)

Używaj poziomów mocy i czasów z poniższej tabeli i wytycznych odgrzewania.

Rodzaj żywności	Porcja	Moc	Czas (w min.)	Czas odstania (w min.)	Zalecenia
Zupa (schłodzona)	2x250g 2x350g	900W	3½-4½ 5-6	2-3	Wlej do dwóch ceramicznych talerzy. Jeden z nich postaw na talerzu obrotowym, drugi na podstawce metalowej. Zamieszaj po podgrzaniu. Zamieszaj ponownie przed podaniem.
Kurczak curry z ryżem (schłodzony)	2x350g	600W	7-8½	3	2 dania składające się z trzech składników umieść na ceramicznych talerzach. Przykryj folią do kuchni mikrofalowych. Jeden z nich postaw na talerzu obrotowym, drugi na podstawce metalowej.
Danie na talerzu (schłodzone)	2x350g	600W	7½-9	3	2 dania składające się z 2-3 składników umieść na ceramicznych talerzach. Przykryj folią do kuchni mikrofalowych. Jeden z nich postaw na talerzu obrotowym, drugi na podstawce metalowej.

Podgrzewanie płynów i potraw

Korzystaj z zamieszczonej poniżej tabeli jako przewodnika w ustawianiu czasów i poziomów mocy kuchenki.

Rodzaj żywności	Porcja	Moc	Czas (w min.)	Czas odstania (w min.)	Zalecenia
Napoje (kawa, mleko, herbata, woda)	150 ml (1 filiżanka) 300 ml (2 filiżanki) 450 ml (3 filiżanki) 600 ml (4 filiżanki)	900W	1-1½ 1½-2 2½-3 3-3½	1-2	Wlej napój i podgrzewaj odkryte: 1 filiżankę na środku, 2 na przeciw siebie, 3 w koło na szklanym talerzu. Zostaw w kuchenie do odstania i dobrze zamieszaj.
Zupa (schłodzona)	250g 350g 450g 550g	900W	2-2½ 2½-3 3-3½ 3½-4	2-3	Wlej do ceramicznego talerza. Przykryj plastikową pokrywką. Zamieszaj po podgrzaniu. Zamieszaj przed podaniem.
Gulasz (schłodzony)	350g	600W	4½-5½	2-3	Nałóż gulasz do ceramicznego talerza. Przykryj plastikową pokrywką. Mieszaj od czasu do czasu w trakcie podgrzewania oraz przed i po odstaniu.
Makaron z sosem (schłodzony)	350g	600W	3½-4½	3	Nałóż spaghetti (lub inny makaron jajeczny) na płaski, ceramiczny talerz. Przykryj folią do kuchennek. Zamieszaj przed podaniem.
Makaron z nadzieniem i sosem (schłodzony)	350g	600W	4-5	3	Nałóż do głębokiego, ceramicznego talerza makaron (ravioli, tortellini). Przykryj pokrywką plastikową. Mieszaj od czasu do czasu w trakcie podgrzewania oraz przed i po odstaniu.
Danie na talerzu (schłodzone)	350g 450g 550g	600W	4½-5½ 5-6 5½-6½	3	Gotowe do odgrzania danie składające się z 2-3 składników umieść na ceramicznym talerzu. Przykryj przezroczystą folią.

Podgrzewanie pokarmów i mleka dla niemowląt

Korzystaj z zamieszczonej poniżej tabeli jako przewodnika w ustawianiu czasów i poziomów mocy kuchenki.

Rodzaj żywności	Porcja	Moc	Czas (w min.)	Czas odstania (w min.)	Zalecenia
Pokarm dla niemowląt (warzywa + mięso)	190g	600W	30s	2-3	Nałóż do ceramicznego talerza. Podgrzej pod przykryciem. Zamieszaj po podgrzaniu. Odstaw na 2-3 min. Przed podaniem zamieszaj i sprawdź dokładnie temperaturę.
Owsianka (ziarno + mleko + owoce)	190g	600W	20s	2-3	Nałóż do ceramicznego talerza. Podgrzej pod przykryciem. Zamieszaj po podgrzaniu. Odstaw na 2-3 min. Przed podaniem zamieszaj i sprawdź dokładnie temperaturę.
Mleko niemowlęce	100ml 200ml	300W	30-40 s 1 min do 1min 10 s	2-3	Wlej mleko do sterylnej butelki szklanej. Dobrze zamieszaj i wstrząśnij przed podgrzaniem. Podgrzewaj odkryte. Dobrze wstrząśnij i pozostaw do odstania na co najmniej 3 minuty. Przed podaniem dokładnie wstrząśnij i starannie sprawdź temperaturę przed podaniem mleka dziecku.

ROZMRAŻANIE

Mikrofale są doskonałym sposobem na rozmrażanie żywności. Rozmrażają delikatnie i w krótkim czasie zamrożone produkty. Może to być pomocne w przypadku niespodziewanych gości.

Zamrożony drób musi być starannie rozmrożony przed ugotowaniem. Usuń wszystkie metalowe części opakowania, obrączki itp. by pozwolić na odprowadzenie powstałego po rozmrożeniu płynu.

Włóż zamrożone mięso do naczynia bez przykrycia. Obróć na drugą stronę w połowie czasu, odlej płyn i usuń tak szybko jak to możliwe wszystkie podroby.

- Od czasu do czasu sprawdź temperaturę mięsa aby upewnić się, że mięso nie stało się ciepłe.

Najmniejsze części mogą szybciej się ogrzewać i aby tego uniknąć można owinać je małymi paskami folii aluminiowej w czasie rozmrażania.

Jeżeli jednak mięso podgrzeje się z jednej strony, odstaw je na 20 minut przed ponownym rozpoczęciem rozmrażania po obróceniu. Pozostaw rozmrażaną rybę, mięso lub drób do całkowitego rozmrożenia. Czas potrzebny do rozmrożenia mięsa zależy głównie od jego masy. Skorzystaj z tabeli zamieszczonej poniżej.

Wskazówka: Płaskie kawałki rozmrażają się lepiej niż grube, a małe kawałki szybciej niż duże. Należy o tym pamiętać w czasie zamrażania jak i rozmrażania żywności.

Dla rozmrażania żywności zamrożonej w temperaturze około -18 do -20°C skorzystaj z tabeli zamieszczonej na następnej stronie jako przewodnika.

Wszystkie zamrożone produkty powinny być rozmrażane z mocą na poziomie rozmrażania (180 W).

Rodzaj żywności	Porcja	Czas (w min.)	Czas odstania (w min.)	Zalecenia
Mięso				
Kotlety wołowe	200g 400g	6-7 10-12	15-30	Umieść mięso na płaskim, ceramicznym talerzu. Cieńsze końce owiń folią aluminiową. Obróć na drugą stronę po upływie połowy czasu!
Steki wieprzowe	250g	7-8		
Drób				
Porcjowany kurczak	500g (2 kawałki)	14-15	15-60	Ułóż kawałki kurczaka skórą do dołu, całego kurczaka piersią do dołu na płaskim, ceramicznym talerzu. Cieńsze końce, jak skrzydełka, owiń folią aluminiową. Obróć na drugą stronę po upływie połowy czasu!
Cały kurczak	1200g	32-34		
Ryby				
Filety rybne	200g	6-7	10-25	Połów ryb na płaskim, ceramicznym talerzu. Ułóż cieńsze końce pod grubsze. Cieńsze końce owiń folią aluminiową. Obróć na drugą stronę po upływie połowy czasu!
Całe ryby	400g	11-13		
Owoce				
Jagody	250g	6-7	5-10	Rozłóż owoce na płaskim, szklanym naczyniu (o dużej średnicy).
Chleb				
Butki (krążki) (po 50 g szt.)	2 szt. 4 szt.	1-1½ 2½-3	5-20	Rozłóż butki w koło na talerzu lub chleb na papierze kuchennym i połów na talerzu obrotowym. Obróć na drugą stronę po upływie połowy czasu!
Tostowy/ Sandwich	250 g	4-4½		
Pieczyno ciemne (wielozłazniste)	500 g	7-9		

GRILL

Element grzejny grilla jest umieszczony pod górną ścianką wewnątrz komory kucharki. Działa, gdy drzwiczki są zamknięte i obraca się talerz szklany. Obracanie się talerza daje lepsze i równomierne upieczenie potraw. Wstępne ogrzanie grilla przez ok. 4 minuty przyspiesza pieczenie.

Naczynia do grillowania:

Powinny być żaroodporne i mogą zawierać metal. Nie zaleca się stosowania naczyń plastikowych, ponieważ mogą się stopić lub odkształcić.

Żywność zalecana do przygotowania na grillu :

- Kotlety, kielbaski, steki, hamburgery, plastry bekonu i wędzonki, schab, szynka, cienkie porcje ryby, sandwichy, i wszystkie rodzaje tostów z topionym serem.

WAŻNA WSKAZÓWKA:

Jeżeli kuchenka ma pracować w trybie grillowania, upewnij się, że element grzejny grilla jest umieszczony po górną ścianką w pozycji poziomej a nie na tylnej ścianie komory w pozycji pionowej (opuszczony pod kątem ok. 45°). Prosimy pamiętać, że żywność musi być ułożona na podstawce metalowej, chyba, że w przepisie książki kucharskiej znajdują się inne zalecenia.

MIKROFALE + GRILL

Tryb niniejszy stanowi połączenie promieniowania ciepłego z elementu grilla z szybkością gotowania mikrofalami. Działa tylko przy zamkniętych drzwiczkach i obracającym się talerzu szklanym. Obracanie się talerza powoduje lepsze i równomierne upieczenie potraw. Trzy kombinacje mikrofal z grillem są dostępne w Państwa kuchenke:

600 W + Grill, 450 W + Grill, 300 W + Grill.

Naczynia zalecane do trybu mikrofales + grill:

Prosimy używać naczyń przepuszczających mikrofales. Powinny być żaroodporne. Nie zaleca się stosowania naczyń metalowych. Nie zaleca się stosowania naczyń plastikowych, ponieważ mogą się stopić lub odkształcić.

Żywność zalecana do przygotowania w trybie kombinowanym grill + mikrofales:

Do gotowania w tym trybie nadają się wszystkie te potrawy, które wymagają jednoczesnego podgrzewania i pieczenia (np. pieczony makaron), jak i potrawy, które potrzebują przypieczenia z wierzchu. Można też w ten sposób przygotować grube porcje, które przypieka się od góry (np. kawałki kurczaka, obracając je w połowie czasu gotowania). Prosimy skorzystać z tabeli grillowania.

WAŻNA WSKAZÓWKA:

Jeżeli używasz trybu kombinowanego (mikrofałe + grill), upewnij się, że element grzejny grilla jest umieszczony pod górną ścianką w pozycji poziomej a nie na tylnej ścianie komory w pozycji pionowej. Żywność musi być ułożona na podstawce metalowej, chyba, że w przepisie książki kucharskiej znajdują się inne zalecenia.

Jeżeli nie, należy umieścić żywność na talerzu szklanym.
Prosimy skorzystać z odpowiednich zaleceń niniejszej instrukcji.

Żywność musi być obrócona na drugą stronę, jeżeli ma być przypieczona z obu stron.

Przewodnik gotowania dla świeżej żywności

Ogrzej wstępnie grill przez 4 minuty używając funkcji grill.

Zastosuj poziomy mocy i czasy podane w poniższej tabeli jako zalecenia do grillowania potraw

Rodzaj żywności świeżej	Porcja	Poziom mocy	Czas pieczenia a 1 strony	Czas pieczenia a 2 strony	Zalecenia
Tosty	4 kawałki (25 g/szt.)	tylko Grill	3½-4½	3-4	Połóż tosty na metalowej podstawce jeden obok drugiego.
Bułki (upieczone)	2-4 sztuki	tylko Grill	2½-3½	1½-2½	Połóż bułki bezpośrednio na talerzu obrotowym najpierw spodem do góry.
Pieczone pomidory	200 g (2 szt.) 400 g (4 szt.)	300 W + Grill	3½-4½ 5-6	--	Potnij pomidory na połówki. Na wierzch połóż trochę sera. Ułóż je na płaskim naczyniu żaroodpornym. Całość ustaw na podstawce metalowej.
Tost z serem i pomidorem	4 szt. (300 g)	300 W + Grill	4-5	-	Najpierw przypiecz tosty. Tosty z serem ułóż na podstawce. Pozostaw do odstania na 2-3 minuty.
Tost hawajski (ananas, szynka, plasterki sera)	2 szt. (300 g) 4 szt. (600 g)	450 W + Grill	3½-4½ 6-7	--	Najpierw przypiecz same tosty. Potem połóż je razem z dodatkami na podstawce metalowej. Dwa – naprzeciw siebie. Pozostaw do odstania na 2 - 3 minuty

Rodzaj żywności świeżej	Porcja	Poziom mocy	Czas pieczenia a 1 strony	Czas pieczenia a 2 strony	Zalecenia
Pieczone ziemniaki	250 g 500 g	600 W + Grill	4½-5½ 6½-7½	--	Potnij ziemniaki na połówki. Ułóż je przeciętym bokiem w stronę grilla na podstawce metalowej.
Zapiekanka - ziemniaki / warzywa (schłodzona)	500 g	450 W + Grill	9-11	--	Ułóż zapiekankę w małym naczyniu żaroodpornym. Naczynie postaw na podstawce metalowej. Po zapieczeniu pozostaw do odstania na 2-3 minuty.
Kurczak w kawałkach	450 g (2 szt.) 650 g (2-3 szt.) 850 g (4 szt.)	300 W + Grill	7-8	7-8	Przypraw mięso i dodaj oleju. Ułóż kawałki dookoła pod-stawki kośćmi do środka. Po-jedynczego kawałka nie umie-szczaj na środku pod-stawki. Pozostaw do odstania na 2 – 3 minuty.
			9-10	8-9	
			11-12	9-10	
Kurczak pieczony	900g 1100g	450 W + Grill.	10-12 12-14	9-11 11-13	Przypraw mięso i posmaruj olejem. Ułóż kurczaka piersią do dołu bezpośrednio na talerzu. Po upieczeniu pozostaw do odstania na 5 minut.
Kotlety jagnięce	400 g (4 szt.)	tylko Grill	10-12	8-9	Posmaruj mięso olejem z przyprawami. Ułóż wokół podstawki. Po upieczeniu pozostaw do odstania na 2 – 3 minuty.

Przewodnik Grillowania świeżej żywności

Rodzaj żywności świeżej	Porcja	Poziom mocy	Czas pieczenia 1 strony	Czas pieczenia 2 strony	Zalecenia
Steki wieprzowe	250 g (2 kawałki) 500 g (4 kawałki)	Mikro-fale + Grill	(300W + Grill) 6-7 8-10	(Grill) 5-6 7-8	Posmaruj mięso olejem z przyprawami. Ułóż wokół podstawki. Po upieczeniu pozostaw do odstania na 2- 3 minuty.
Pieczona ryba	450g 650g	300W + Grill.	6-7 7-8	7-8 8-9	Posmaruj rybę olejem i posyp ziołami i przypraw. Ułóż ryby głową do ogona naprzeciw siebie na podstawce.
Pieczone jabłka	2 jabłka (ok. 400 g) 4 jabłka (ok. 800 g)	300W + Grill.	6-7 10-12	-	Obierz jabłka i napełnij je rodzynkami i dżemem. Na wierzchu posyp migdałami. Ułóż jabłka na płaskim naczyniu żaroodpornym. Całość postaw na talerzu obrotowym.

Grillowanie zamrożonej żywności

Użyj poniższej tabeli dla wyboru poziomów mocy i czasów gotowania.

Rodzaj żywności świeżej	Porcja	Poziom mocy	Czas pieczenia 1 strony	Czas pieczenia 2 strony	Zalecenia
Butki (krążki) (50g/szt.)	2 szt. 4 szt.	Mikro-fale + Grill	300W+ Grill 1½-2 2½-3	Grill 2-3 2-3	Ułóż butki w koło na podstawce metalowej. Drugą stronę bułek przypiecz wg uznania. Odstaw na 2 - 5 minut.
Bagietki/ Pieczywo czosnkowe	200 - 250 g (1 szt.)	Mikro-fale + Grill	450W+ Grill 3½-4	Grill 2-3	Połóż bagietkę na środku podstawki metalowej. Po upieczeniu odstaw na 2 - 3 minuty.
Zapiekanka (warzywa lub ziemniaki)	400g	450W+ Grill	13-15	-	Włóż zamrożoną zapiekankę do małej, okrągłej miski ze szkła żaroodpornego. Miskę postaw na podstawce metalowej. Odstaw na 2 - 3 minuty.
Makaron (Canelloni, Macaroni, Lasagne)	400g	600W+ Grill	14-16	-	Włóż makaron do prostokątnego naczynia ze szkła żaroodpornego. Całość umieść na talerzu obrotowym. Pozostaw do odstania na 2 - 3 minuty.
Zapiekanka rybna	400g	450W+ Grill	16-18	-	Wyłóż zamrożoną zapiekankę do małego, płaskiego, prostokątnego naczynia ze szkła żaroodpornego. Naczynie postaw bezpośrednio na talerzu obrotowym. Po ugotowaniu pozostaw do odstania na 2-3 minuty.

Książka kucharska (ciąg dalszy)

WSKAZÓWKI SPECJALNE

MASŁO ROZPUSZCZANE

Włóż 50 g masła do małej, głębokiej szklanej miski. Przykryj plastikową pokrywką. Podgrzewaj przez 30-40 sekund z mocą 900 W, aż masło się rozpuści.

ROZPUSZCZONA CZEKOLADA

Włóż 100 g czekolady do małej, głębokiej szklanej miski. Podgrzewaj przez 3-5 minut, z mocą 450 W aż do rozpuszczenia. Zamieszaj raz lub dwa w trakcie podgrzewania. Użyj rękawic do wyjmowania!

ROZPUSZCZONY MIÓD KRystaliczny

Włóż 20 g miodu do małej, głębokiej szklanej miski. Podgrzewaj przez 20 30 sekund z mocą 300 W, aż miód się rozpuści.

ROZPUSZCZONA ŻELATYNA

Wsyp 10 g żelatyny do zimnej wody i pozostaw na 5 minut. Odsączoną włóż do małej, żaroodpornej miski. Podgrzewaj przez 1 minutę z mocą 300 W. Zamieszaj po rozpuszczeniu.

GOTOWANIE LUKRU/POLEWY (DO CIASTA I TORTU)

Wymieszaj lukier w proszku (ok. 14 g) z 40 g cukru i 250 ml zimnej wody. Gotuj bez przykrycia w misce żaroodpornej z mocą 900 W przez 3½ do 4½ minuty aż lukier/polewa będzie gotowy. Dwukrotnie zmieszaj podczas gotowania.

GOTOWANY DŻEM

Włóż 600 g owoców w odpowiedniej wielkości naczynie żaroodporne z przykryciem, dodaj 300 g cukru żelującego i dobrze wymieszaj. Gotuj pod przykryciem przez 10- 12 minut z maksymalną mocą kuchenki. Kilkakrotnie zamieszaj w trakcie gotowania. Wylej bezpośrednio do małych stoików twist-off, połóż je na zakrętkach i odczekaj 5 minut.

PUDDING (budyń)

Zmieszaj budyń z cukrem i mlekiem wg przepisu na opakowaniu (na 500 ml). Użyj odpowiedniej wielkości naczynia żaroodpornego z przykryciem. Gotuj przez 6½ do 7½ minuty z mocą 900 W. Kilkakrotnie zamieszaj w trakcie gotowania.

PODPIEKANE PŁATKI MIGDAŁOWE

Rozłóż 30 g płatków migdałowych na talerzu ceramicznym. Kilkakrotnie zamieszaj w trakcie 3½ - 4½ minutowego podpiekania z mocą 600 W. Pozostaw do odstania przez 2 - 3 minuty. Użyj rękawic ochronnych do wyjmowania naczynia z kuchenki!

Czyszczenie kuchenki

Aby unikać gromadzenia się resztek żywności i osadzania się tłuszczu, należy regularnie czyścić niżej wymienione części kuchenki mikrofalowej:

- **Wewnętrzne i zewnętrzne powierzchnie**
- **Drzwi i ich uszczelki**
- **Talerz szklany i pierścień obrotowy**



ZAWSZE sprawdzaj, czy uszczelki drzwiowe są czyste i czy drzwiczki zamykają się prawidłowo.

1. Zmywaj powierzchnie zewnętrzne delikatną szmatką zamoczoną w ciepłej wodzie z mydłem, opłucz i osusz.
2. Usuń wszystkie plamy i zabrudzenia z wewnętrznych powierzchni przy pomocy namydłonej szmatki, a następnie opłucz i osusz.
3. Aby usunąć stwardniałe resztki żywności i pozbyć się nieprzyjemnych zapachów, umieść na szklanym talerzu kubek z rozcieńczonym sokiem cytrynowym i podgrzewaj go przez 10 min przy maksymalnym poziomie mocy.
4. Jeżeli to konieczne, myj szklany talerz po każdorazowym użyciu (możesz w zmywarce).




NIE wlewaj wody do otworów wentylacyjnych. **NIGDY** nie używaj materiałów ściernych lub rozpuszczalników chemicznych. Myjąc uszczelki drzwiowe zwróć szczególną uwagę, aby upewnić się, że nie ma w nich cząstek:

- zanieczyszczeń
- osadów przeszkadzających w szczelnym zamknięciu drzwiczek.



Wyczyść komorę kuchenki po każdym użyciu z niewielką ilością detergentu, jednak najpierw zawsze zaczekaj aż się ochłodzi, aby się nie poparzyć.



Podczas czyszczenia komory kuchenki może być wygodne opuszczenie elementu grzejnego grilla o 45° i umycie jego górnej powierzchni.

Konserwacja i naprawa kuchenki mikrofalowej

Konserwując lub oddając do naprawy kuchenkę mikrofalową musisz zachować kilka prostych środków ostrożności.

Kuchenki mikrofalowej nie można używać w następujących przypadkach:

- są złamane zawiasy drzwiowe
- są uszkodzone uszczelki drzwiowe
- jest pokrzywiona lub wgięta obudowa

Naprawy może przeprowadzać wyłącznie pracownik serwisu posiadającego autoryzację producenta kuchenki mikrofalowej.

✎ **NIGDY** nie zdejmuj osłony zewnętrznej z kuchni mikrofalowej. Jeżeli kuchenka mikrofalowa jest niesprawna i wymaga naprawy lub masz wątpliwości co do poprawności jej działania, wykonaj następujące czynności:

- wyjmij wtyczkę z gniazdka sieciowego
- skontaktuj się z najbliższym autoryzowanym centrum serwisowym

☒ Jeżeli przez jakiś czas nie zamierzasz używać kuchenki mikrofalowej, postaw ją w suchym, pozbawionym kurzu miejscu. **Powód:** Kurz i wilgoć mogą niekorzystnie oddziaływać na robocze części kuchenki mikrofalowej.

☒ Kuchenka nie jest przeznaczona do użytkowania w warunkach przemysłowych w celach zarobkowych.

Dane techniczne

SAMSUNG ciągle podnosi jakość swoich wyrobów. Dlatego zastrzega się możliwość dokonywania zmian zarówno w danych technicznych, jak i niniejszej instrukcji obsługi.

Model	CE292DN / CE292DNT
Zródło zasilania	230V ~ 50 Hz
Pobór mocy	
Mikrofale	1400 W
Grill	1300 W
Tryb Kombinowany	2700 W
Moc wyjściowa mikrofal	100W/900W (IEC-705)
Częstotliwość pracy	2450 MHz
Magnetron	OM75P(31)
Metoda chłodzenia	Silnik chłodzący – wentylator
Wymiary (szer x wys x głęb)	
Zewnętrzne	517 x 297 x 445 mm
Komory	336 x 241 x 349 mm
Objętość komory	28 l
Waga netto	ok. 18 kg

SAMSUNG
ELECTRONICS